



## PLUS ESE-Pad-Maschine

### Programmierung



#### Kaffeebezug:

- 1) Ein-/Ausmacher auf der Rückseite der Maschine betätigen
- 2) Drücken der Taste T1 oder T2 (oder beide gleichzeitig) um die Pad-Maschine aus dem Standby-Betrieb aufzuwecken.
- 3) Während die Maschine aufheizt blinken die Lichter an den Tasten T1 und T2 langsam (1 Sekunde) – in dieser Phase ist kein Bezug möglich.
- 4) Die Bereitschaft der Maschine wird durch konstantes Leuchten der Tasten T1 und T2 signalisiert – die Kaffee-Bereitung kann beginnen!
- 5) Durch Drücken der Taste T1 (kürzer) bzw. T2 (länger) startet der Kaffeebezug und die gewählte Taste beginnt zu blinken. Der Bezug stoppt automatisch nach der programmierten Zeit.  
(Alternativ kann der Kaffeebezug auch manuell beendet werden, indem die jeweilige Taste während des Bezugs erneut gedrückt wird.)
- 6) Nachdem das gebrauchte ESE-Pad entnommen wurde, kann die Maschine durch Drücken der Taste T1 UND T2 gleichzeitig abgedreht bzw. in den Standby-Betrieb versetzt werden.

#### Standby:

Wird die Pad-Maschine nicht benutzt, geht sie nach etwa 9 Minuten in den Standby-Modus um Energie zu sparen.

## Neuprogrammierung der Tasten:

Um die Taste T1 (kurze Bezugsdauer) auf eine andere Laufzeit zu programmieren: Drücken und HALTEN der Taste T1, bis die gewünschte Menge Kaffee in der Tasse ist. Anschließend die Taste loslassen.

Die neue Durchlaufzeit ist nun für die Taste T1 gespeichert.

(In gleicher Weise kann natürlich auch die Taste T2 programmiert werden).

	fabrikseitig voreingestellt	selbst programmierbar
<b>Taste T1</b> <b>T1</b>	24 Sekunden	Min: 10 Sekunden Max: 75 Sekunden
<b>Taste T2</b> <b>T2</b>	33 Sekunden	Min: 10 Sekunden Max: 75 Sekunden

=> Bezugszeiten UNTER 10 Sekunden werden nicht gespeichert.

## Tipp: ideal für Lungo Zubereitung

So wird die Pad-Maschine zum optimalen Lungo-Zubereiter:

- Taste T1 auf die gewünschte Espressomenge programmieren
- Taste T2 auf die persönliche Heißwassermenge programmieren

Zuerst Taste T1 drücken, um den Espresso zuzubereiten. Anschließend das ESE-Pad entnehmen, den Padhalter ‚leer‘ schließen und die Taste T2 betätigen, um den Kaffee wunschgemäß mit heißem Wasser zu verlängern!

## Wir wünschen viel Freude mit der AROMA PLUS ESE-Pad-Maschine



Siebensterngasse 16a, 1070 Wien

[www.wheel.wien](http://www.wheel.wien)