



Pinocchio XL Automatic V2 ESE-Pad-Maschine

Tassenlänge programmieren

- Bei AUSGESCHALTENER Maschine Kaffeetaste **1** drücken
- Diese Taste gedrückt halten und dabei das Gerät einschalten (**3** auf ,on').
- Kaffeetaste so lange weiter halten bis die Tasten zu blinken beginnen – dann Taste loslassen.
Jetzt ist die Maschine im ,Programmier-Modus'
- ESE-Pad einlegen und Kaffeebezug mit Kaffeetaste **1** starten.
- So lange laufen lassen, bis die gewünschte Kaffeemenge in der Tasse ist – dann neuerlich die Kaffeetaste **1** drücken um den Bezug zu beenden.
- Die Kaffeemenge ist nun für die Kaffeetaste **1** programmiert.
- Kaffeetaste **2** auf die gleiche Weise programmieren.
- Dann Maschine ausschalten (**3** auf ,off') um die Programmierung zu beenden.



Pinocchio XL Automatic V2 ESE-Pad-Maschine

Brühtemperatur einstellen

- Maschine einschalten und aufheizen lassen bis Tasten nicht mehr blinken (= voreingestellte Temperatur ist erreicht).
- **Dann Maschine ausschalten (3 auf ,off')**

- Kaffeetaste **1 drücken und halten** und gleichzeitig die Maschine mit Taste **3** einschalten
- Warten bis Tasten blinken:
Am Blinken erkennt man die aktuell eingestellte Temperatur:
Ausgangstemperatur ist 80 Grad:
 - Blinken der Kaffeetaste **1** zeigt +10° (also z.B. 2x blinken bedeutet +20°)
 - Blinken der Kaffeetaste **2** zeigt +1° (also z.B. 4x blinken bedeutet +4°)

- **Werkseitig ist das Gerät auf 104 °C Brühtemperatur eingestellt:**
 - Die Kaffeetaste **1** blinkt 2x → 80 °C + 20 °C = 100 °C.
 - Die Kaffeetaste **2** blinkt 4x → 100 °C + 4 °C = 104 °C.

- **Temperatur erhöhen:** Kaffeetaste **1** drücken - pro gewünschtem Grad einmal oder
- **Temperatur reduzieren:** Kaffeetaste **2** drücken - pro gewünschtem Grad einmal

- **Dann Maschine ausschalten (3 auf ,off')** um die Temperatur zu speichern.

